

4.2. クレジット(外貨)

4.2.1. クレジット(外貨)売上(磁気クレジットカード取扱いの場合)

お客様が外貨取引対象クレジットカードにより商品やサービスを購入されるときに行う業務です。
外貨取引対象外のクレジットカードで取引をするときは「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」をご確認願います。

PPOINT! ・ 磁気カードとICカードの2種類があります。
・ 支払方法は一括払いのみとなり、選択の画面は表示されません。

12/05 09:16
業務>クレジット>

処理を選択して下さい。

売上	取消 返品	承認後 売上	事前 承認	R >>
F1	F2	F3	F4	

F1 キー (売上) を押します。

PPOINT! ・ **F4** キー(事前承認)は、申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
・ オート専用端末にはクレジット承認後売上の機能はございません。
・ POS連動ありで、POS 非連動警告ありの時は、6行目に「***POS非連動***」と表示され、下の画面 (POS 非連動画面) になります。
そのままPOSと連動せずに操作を続ける時は、**F4** キー (確認) を押します。以降の処理でも画面が反転した状態となります。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

*** POS非連動***

			確認	
F1	F2	F3	F4	

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

カードをどうぞ。

			マニュアル	
F1	F2	F3	F4	

お客様のカードをカードリーダーに通します。



PPOINT! ・ **F4** キー (マニュアル) を押すとカード情報の手動入力ができます。マニュアル入力に関しては「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」の「4.7. カード情報の手動入力(マニュアル入力)」をご参照ください。
・ ICチップ付きのカードの場合、下の画面が表示されることがあります。その場合は、操作部のカード挿入口にカードを挿入してください。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

102: ICカード誘導

ICカードです。
手前のカード挿入口に
カードを差込んで下さい。

--	--	--	--	--

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

ABC card
セキュリティコード・・・
1234

お客様のクレジットカードのセキュリティコードを4ケタ以下で入力し、**確定**キーを押します。

POINT!

- ・ お客様のカードのカード会社名が画面に表示されます。
- ・ 端末を申し込みされたカード会社とのご契約によって、セキュリティコードの入力メッセージが表示されない場合があります。
- ・ 次の場合は**確定**キーのみを押してください。セキュリティコード入力をスキップできます。
 - セキュリティコードが不明な場合
 - セキュリティコードの入力を省略する場合
- ・ セキュリティコードについてご不明な場合は、ご契約されているカード会社（画面に表示されるカード会社）へお問い合わせください。
- ・ ICクレジットカードで処理を行った場合、セキュリティコードの入力メッセージは表示されません。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

ABC card
セキュリティコード 1 2 3 4
商品コード・・・
123

商品コードを3ケタで入力し、**確定**キーを押します。
「11.1.商品区分コード」参照

POINT!

- ・ 入力を省略する場合は**確定**キーのみ押します。
- ・ 使用されるカードによって商品コードの入力画面が表示されないことがあります。

4

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

ABC card
セキュリティコード 1 2 3 4
商品コード 1 2 3
金額・・・
¥1,234,567

お取扱金額を入力し、**確定**キーを押します。

POINT!

- ・ 金額は7ケタまで入力できます。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

ABC card
セキュリティコード 1 2 3 4
商品コード 1 2 3
金額 ¥1, 234, 567
その他・・・
¥123,456

その他金額を入力し、**確定**キーを押します。

POINT!

- ・ 金額は6ケタまで入力できます。
- ・ 使用されるカードによってその他金額の入力画面が表示されないことがあります。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

通信中です。
しばらくお待ち下さい。
→ → → →

センタとの通信が始まると、この画面が表示されます。

POINT!

- ・ 矢印を4つめまで表示すると終わります。

F1 F2 F3 F4

12/05 09:16
 業務>クレジット>売上>
 伝票をお客様に渡し、
 お客様が指定した通貨を
 数字の1キーまたは2キーから
 選択して下さい。
 1: USD 12,345.66
 2: JPY 1,358,023

印字

レート

F1

F2

F3

F4

この画面が表示されるタイミングで支払通貨を選択する伝票が印字されますのでお客様にお支払される通貨を選択いただき、チェック「✓」を頂いてください。

チェックの例 (USドルをご指定された場合)

Please mark the boxes and pass merchant this slip.

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USD	JPY
12,345.66	1,358,023

お客様の指定された通貨を選択してください。

USDの場合は数字の1キー (USD)を、日本円の場合は数字の2キー (JPY)を押します。

※以降はUSドルを例として記載しています。実際の通貨名称はお客様のカードによって変わります。

POINT!

- ・ [F1]キー (印字)を押すと、支払通貨を選択する伝票が印字されず。支払通貨を選択する伝票が印字されない場合は、[F1]キーを押して、伝票を印字してください。
- ・ 決済レートと手数料を確認する場合は[F3]キー (レート)を押してください。[F3]キーを押すと、下の画面が表示されます。

12/05 09:16
 業務>クレジット>売上>
 決済レート
 USD : 0.008067
 JPY : 1
 Includes a mark up 3.15%
 確定キーをどうぞ。

確認が終わりましたら[確定]キーを押してください。
 (元の画面に戻ります)

- ・ 外貨でのお取引ができない場合はクレジット売上(一括払い)でのお取引となりますので、「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」の「4.2.1.3. 一括払い」をご参照ください。

12/05 09:16
 業務>クレジット>売上>
 USDを選択しました。

確定キーをどうぞ。

選択された通貨が表示されます。

[確定]キーを押します。

POINT!

- ・ JPYを選択された場合は、クレジット売上(一括払い)でのお取引となりますので、「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」の「4.2.1.3. 一括払い」をご参照ください。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
USD 12,345.66
支払方法 一括

確定キーを押した後、
お客様に渡し暗証番号を入力
していただいで下さい。 ※※

暗証番号入力が必要な場合、この画面を表示します。

確定キーを押して、お客様に操作部をお渡しします。

POINT!

- ・ オプションピンパッドを使用して暗証番号を入力する場合、「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」の「付録11.2.3. オプションピンパッドの操作について」をご参照ください。
- ・ 暗証番号入力後も、ICクレジットカードとの通信がありますので、「カードをお取りください。」のメッセージが表示されるまでICクレジットカードを引き抜かないでください。
- ・ ICクレジット取引時には、原則として暗証番号を入力していただきますが、カード会社とのご契約によって暗証番号入力をスキップできる場合があります。
- ・ 暗証番号が入力スキップ可能な場合は、本体画面下の右端に「※※」と表示されます。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
USD 12,345.66
支払方法 一括
Enter PIN
Be careful not to be seen
PIN from around. ※※※

お客様に暗証番号を入力していただきます。

暗証番号は「*」にて表示されます。
最後に**確定**キーを押していただきます。

お客様に操作していただきます。

操作いただいた後、お客様より操作部を返却いただきます。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
USD 12,345.66
支払方法 一括

確定キーをどうぞ。

確定キーを押します。

POINT!

・ ICクレジットカードの場合は表示されません。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
USD 12,345.66
支払方法 一括

センタと通信中です。
→ → →

センタとの通信が始まると、この画面が表示されます。

POINT!

・ 矢印を4つまで表示すると終わります。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
センタ通信を終了しました。

POINT!

- ・ 外貨でのお取引ができない場合は下記の画面が表示されます。この場合は、日本円で取引をやり直してください。
- ・ 日本円で取引をやり直す場合、P.5の最初の操作からやり直して下さい。その際はP.7の1画面目で数字の2キー (JPY)を選択して下さい。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>
ただいま外貨取引
できません。
日本円にて取引を
行って下さい。

12/05 09:16
業務>
処理を選択して下さい。

クレジット	クレジット	銀聯		R
-------	-------	----	--	---

F1 F2 F3 F4

伝票の印字が終わったら、業務初期画面に戻ります。

POINT!


- ・ ICクレジットカードの場合で、ICカードが残ったままの場合は、「カードをお取りください。」のメッセージが表示されます。

4

4.2.2. クレジット(外貨)売上(ICクレジットカード取扱いの場合)

「ICチップ」付のクレジットカードのお取扱い時の操作です。
本項目はIC機能をお申し込みの場合のみ有効です。

POINT! ・ご利用できる「ICチップ」付のクレジットカードの種類については、カード会社へお問い合わせください。




F1キー(売上)を押します。

POINT! ・**F4**キー(事前承認)については、申し込み時のカード会社とのご契約によって表示されない場合があります。
・オゾンリ専用端末にはクレジット承認後売上の機能はございません。









お客様のICカードを操作部のカード挿入口に挿入します。



4

POINT! ・一部の「ICチップ」付きのクレジットカードについては、ICカード挿入時に以下のメッセージが操作部画面に表示されます。その場合、お客様のカードを操作部のカードリーダーに通します。



12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

商品コード . . .

123

商品コードを3ケタで入力し、**確定**キーを押します。
「11.1.商品区分コード」参照

P
POINT!

- ・ 入力を省略する場合は**確定**キーのみ押します。
- ・ 使用されるカードによって商品コードの入力画面が表示されないことがあります。
- ・ 設定により商品コードの入力画面が表示されないことがあります。詳しくは「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」の「5.3.8. IC 設定」をご参照ください。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

商品コード 1 2 3
金額 . . .

¥1,234,567

お取扱金額を入力し、**確定**キーを押します。

P
POINT!

- ・ 金額は7ケタまで入力できます。

12/05 09:16
業務>クレジット>売上>

商品コード 1 2 3
金額 ¥ 1, 2 3 4, 5 6 7
その他 . . .

¥123,456

その他金額を入力し、**確定**キーを押します。

P
POINT!

- ・ 金額は6ケタまで入力できます。
- ・ 使用されるカードによってその他金額の入力画面が表示されないことがあります。
- ・ 設定によりその他金額の入力画面が表示されないことがあります。詳しくは「取扱説明書 クレジット・デビット・銀聯編」の「5.3.8. IC 設定」をご参照ください。

以降の操作は「4.2.1. クレジット (外貨) 売上 (磁気クレジットカード取扱いの場合)」をご参照ください。