

1.2 iD 業務

1.2.1 iD 売上処理

お客様が iD モバイル（または iD カード）で商品やサービスを購入されるときに行う操作です。

1




F3 (iD) キーを押します。

Point


- ・ 左の画面は、クレジット、デビット、iD アプリを業務初期画面の第 1 画面に表示したときの例です。
- ・ アプリの位置を変更したい場合は、「JET-STANDARD 取扱説明書」の「メニュー表示順変更」を参照してください。

2



F1 (売上) キーを押します。

3




商品コードを入力し、**セット**キーを押します。
（「商品コード」については「JET-STANDARD 取扱説明書」の「商品区分コード」の説明を参照してください。）

Point

- ・ ご契約内容によって、左の画面が表示されない場合があります。
- ・ 商品コードを 3 桁で入力します。
入力を省略する場合は、**セット**キーのみを押します。

4



商品の金額を入力し、**実行**キーを押します。


→ 操作 **6** へ

ご契約内容によっては

商品の金額を入力し、**セット**キーを押します。

→ 操作 **5** へ

5



その他を入力し、**実行**キーを押します。

→ 操作 **6** へ


Point

- ・ ご契約内容によって、左の画面が表示されない場合があります。

6

iD
売上:
カードをどうぞ。

お客様に iD モバイル（または iD カード）を非接触
リーダーライターにかざしていただきます。



取引によっては利用カードの有効性をチェックするため、
以下の処理を実施していただく場合があります。

iD
売上:
暗証番号入力中です。

お客様にピンパッドの数字キーを使用して暗証
番号を入力していただきます。

Point

- ・ ご契約内容によって、左の画面が表示されない場合があります。

<ピンパッド画面>

iD 売上
¥540
暗証番号入力後
確定キーをどうぞ

iD 売上
¥540
暗証番号+確定キ-

暗証番号を入力すると、左の画面が表示されます。
入力された暗証番号は、「*」で表示されます。
最後に **確定** キーを押していただきます。


センタとの通信が開始されます。

Point

- ・ 通信を開始すると、左の画面が表示されます。
- ・ 「→」を4つめまで表示すると通信が終了します。

センタと通信中です。
⇒ ⇒ ⇒ ⇒


7



伝票の印字が開始されます。
(伝票は 2-55 ページを参照してください。)

→ 非接触リーダーライターのかざし部が白色点灯になります。

8



伝票の印字が終了すると、業務初期画面に戻ります。